

STEG FOR STEG FOR BYTTE AV SLITEDELER

Plus SL

- Skall – anvend passende skruetrekker
 - 1 Vend stolen omvendt
 - 2 Løsn 4 skruer
 - 3 Fjerne sliten skall
 - 4 Innset ny skall
 - 5 Isæt og stram skruerne

- Føtter anvend rørtang og hammer
 1. Vend stolen omvendt
 2. løsn 4 skruer
 3. fjern slitne føtter med rørtang
 4. slå nye føtter fast på meie med hammer